


Powermatic® IV

Machine à tuber

Instructions d'utilisation

1



Insérez la fiche dans une prise de courant et le voyant d'alimentation s'allumera.

2



Soulevez le levier pour ouvrir la chambre à tabac et placez-y une petite quantité de tabac.

3



Comprimez doucement le tabac dans la chambre à tabac.

4



Insérez un tube de cigarette sur la tige du tube d'injection.

5



Poussez complètement le levier vers le bas et le tube de cigarette sera automatiquement rempli.

6



Votre cigarette est terminée.



NOTE:

Pour remplir des tubes à cigarettes de 100 mm, pressez un peu plus de tabac dans les coins de la chambre à tabac.

Powermatic® IV

hulzen machine

Gebruiksaanwijzingen

1



Zet de stekker in de stopcontact en het stroomlampje zal branden.

2



Til de hendel om de tabaksruimte te openen en plaats er een klein hoeveelheid tabak in.

3




Druk de tabak lichtjes samen in de tabaksruimte.

4



Plaats een sigaretten huls op de staal van de injectie buis.

5



Druk de hendel naar beneden en de sigaret huls zal automatisch gevuld worden.

6



Uw sigaret is voltooid.



NOTE:

Om 100 mm sigarettenhulzen te vullen, druk een beetje extra tabak in de hoeken van de tabaksruimte.

Powermatic® IV

Cigarette Injector

Operating Instructions

1



Plug in and power indicator is on.

2



Lift lever and place a small amount of tobacco over chamber.

3



Lightly compress tobacco in chamber with fingers.

4



Insert an empty cigarette tube fully into the feeder.

5



Press the handle down completely and then the paper tube will be filled automatically.

6



Your cigarette is completed



NOTE:

To fill 100 mm cigarette tubes, pack a little extra at the corners of the chamber.